www.bellahousewares.com





For customer service questions or comments

Dudas o comentarios contactar el departmento de servico al cliente

1-866-832-4843

www.sensioinc.com

©2012 Sensio.
BELLA*is a registered trademark of Sensio Inc., Montréal, Canada H3B 3X9
BELLA*es una marca registrada de Sensio Inc., Montréal, Canada H3B 3X9



TRIPLE SLOW COOKER BUFETERA TRIPLE

Register your product and get support at / Para registrar y obtener asistencia de su producto ir:

www.bellahousewares.com/welcome



TABLE OF CONTENTS

| Important Safeguards | 2 |
|---|----|
| Additional Important Safeguards | 3 |
| Notes on the Plug | |
| Rotting to Know Your Triple Slow Cooker | 4 |
| Getting to Know Your Triple Slow Cooker | 6 |
| Operating Instructions | 7 |
| Preparing for Buffet Service | 8 |
| Hints for Slow Cooking User Maintenance Instructions | 8 |
| User Maintenance Instructions | 9 |
| Care & Cleaning Instructions | 9 |
| Storing Instructions | 9 |
| Warranty | 10 |
| MDICE | |
| ÍNDICE | |
| Medidas de seguridad importantes | 11 |
| Otras medidas de seguridad importantes | 12 |
| Notas sobre el cable | 13 |
| Notas sobre el enchufe | 13 |
| Conozca su Bufetera | |
| Antes de utilizar por primera vez | 15 |
| Instrucciones de funcionamiento | 16 |
| Preparación de un servicio de bufé | 17 |
| Consejos para la cocción lenta | 17 |
| Instrucciones de mantenimiento para el usuario | 18 |
| Instrucciones de limpieza y cuidado | 18 |
| Instrucciones de almacenamiento | 18 |
| 0 " | 40 |

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instructions.
- 2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Use oven mitts or potholders.
- To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
- 4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- 7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- 8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- 10. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- 11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- To disconnect, turn all 3 OFF/LOW/HIGH/WARM dials to the OFF position, then remove plug from wall outlet.
- 14. Do not use appliance for other than intended use.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

CAUTION, HOT SURFACES: This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires, or other injury to persons or damage to property.

CAUTION: This appliance is hot during operation and retains heat for some time after turning OFF. Always use oven mitts when handling hot materials and allow metal parts to cool before cleaning. Do not place anything on top of the appliance while it is operating or while it is hot.

- 1. All users of this appliance must read and understand this Owner's Manual before operating or cleaning this appliance.
- If this appliance falls or accidentally becomes immersed in water, unplug it from the wall outlet immediately. Do not reach into the water!
- 3. When using this appliance, provide adequate air space above and on all sides for air circulation. Do not operate this appliance while it is touching or near curtains, wall coverings, clothing, dishtowels or other flammable materials.
- 4. Do not leave this appliance unattended during use.
- 5. If this appliance begins to malfunction during use, immediately unplug the cord. Do not use or attempt to repair a malfunctioning appliance!
- The cord to this appliance should only be plugged into a 120 V AC electrical wall outlet.
- 7. Do not use this appliance in an unstable position.
- Never use any removable cooking pot on any gas or electric cooktop or on an open flame.
- To avoid scalding, lift glass lid off cooking pot carefully. Point the lid away from face and hands while opening and allow water to drip into the removable cooking pot.
- 10. CAUTION: The filled triple slow cooker is very heavy. To avoid injury to persons or damage to the appliance, NEVER ATTEMPT TO LIFT THE TRIPLE SLOW COOKER WITH 3 FILLED COOKING POTS IN PLACE. Place triple slow cooker base in its serving position first. Then place each cooking pot, one at a time, into the base. When cooking is finished, remove each cooking pot, one at a time, then prepare the triple slow cooker base for storing.

CAUTION: To prevent damage or shock hazard, do not cook in the triple slow cooker base. Cook only in removable cooking pots provided.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

3

NOTES ON THE CORD

The provided short power-supply cord (or detachable power-supply cord) should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Do not use an extension cord with this product. Always plug directly into a wall outlet/receptacle.

NOTES ON THE PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

PLASTICIZER WARNING


CAUTION: To prevent Plasticizers from migrating to the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur or stains can appear.

ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

GETTING TO KNOW YOUR TRIPLE SLOW COOKER

Product may vary slightly from illustrations.



BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

- Carefully unpack the triple slow cooker and remove all packaging materials.
 Included in the box are the 3 lid rests and 3 spoons. Be sure to remove all pieces from the box while unpacking the unit.
- Place your Triple Slow Cooker on a level surface such as a countertop or table.
 Be sure the sides and back of the Triple Slow Cooker are at least 4 inches away from any walls, cabinets, or objects on the counter or table.
- Wipe the Triple Slow Cooker base with a clean, damp cloth or sponge, then dry
 with another cloth. This will remove any dust that may have settled during packaging.
- 4. It is necessary to operate the Triple Slow Cooker one time before placing food in the cooking pots. Pour 4 cups of water into each of the cooking pots. Then place each cooking pot inside the Triple Slow Cooker base. Cover each cooking pot with a glass lid. Attach the 3 lid rests into the lid rest notch to secure the lid rests (See Figure 1.)
- 5. Plug the Triple Slow Cooker into a 120 V AC outlet.
- Turn each of the OFF/LOW/HIGH/WARM Dials to HIGH and allow to heat for approximately 30 minutes. You will notice a slight odor; this is normal and should quickly disappear.
- Turn each of the 3 OFF/LOW/HIGH/WARM Dials to the OFF position and unplug the Triple Slow Cooker. Allow to cool for at least 20 minutes.
- 8. Wearing oven mitts, remove each of the 3 lids, then grasp each of the 3 cooking pots by the handles and carefully lift and remove from the Triple Slow Cooker; pour the water out of the cooking pots.
- 9. Wash all 3 removable cooking pots, 3 spoons, and lids in warm soapy water. Rinse and dry thoroughly. The 3 removable cooking pots and lids are dishwasher safe.

6

10. Reinsert the 3 removable cooking pots with lids into the Triple Slow Cooker base to store.

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: The 3 slow cooking stations work independently of one another. 1, 2 or 3 slow cookers may be used at any given time.

- Prepare recipe(s) according to instructions.
- Place 1 to 3 needed cooking pot(s) into the triple slow cooker base. To facilitate serving slow cooked foods, rotate each cooking pot so that the spoon notch faces front and to the side.
- Add food to the cooking pot(s) and cover with glass lid(s).

IMPORTANT: DO NOT FILL THE COOKING POT(S) MORE THAN 3/4 FILLED WITH FOOD.

NOTE: When cooking a meat and vegetable combination, place the vegetables in the bottom of the cooking pot first. Then add the meat and other ingredients.

- 4. To ensure the efficient build up of heat, do not lift the lid(s) during the first 2 hours of cook time. Frequent lifting of the lid(s) during cooking delays the cooking time.
- WARNING: The cooking pot(s) CANNOT stand the shock of sudden temperature changes.
 If the cooking pot is hot, DO NOT add cold food. Before cooking frozen food, add some warm liquid.
- 6. Plug cord into a 120 V AC outlet.
- 7. Turn OFF/LOW/HIGH/WARM Dial to select temperature setting: LOW or HIGH.
- Cook according to recipe instructions.
- Depending on the food served, when the cooking time is complete, turn the OFF/LOW/HIGH/WARM Dial(s) to the LOW or WARM position and serve.
- Using oven mitts, carefully remove the glass lid(s) by grasping the lid knob(s) and lifting
 the lid slightly away from you. This will allow the steam to escape before removing the lid.
 Place the lids on the lid rests.
- 11. Allow a few seconds for all steam to escape. Then, using oven mitts, rotate each cooking pot so that the spoon notch faces front and to the side.
- 12. When serving is finished, turn all 3 of the OFF/LOW/HIGH/WARM Dial(s) to the OFF position, and unplug the Triple Slow Cooker.
- Allow all 3 cooking pots to cool completely before cleaning, see CLEANING INSTRUCTIONS.
- 14. CAUTION: The filled Triple Slow Cooker is very heavy. To avoid injury to persons or damage to the appliance, NEVER ATTEMPT TO LIFT THE BUFFET STATION WITH 3 FILLED COOKING POTS IN PLACE. When cooking is finished, carefully remove each of the glass lid(s) by grasping the lid knob(s). Using the cooking pot handles, remove each cooking pot, one at a time. Clean and prepare the Triple Slow Cooker base for storing.
- CAUTION: Even when turned OFF and unplugged, the Triple Slow Cooker base top surface may remain hot for some time after using; allow unit to cool before cleaning or storing.

PREPARING FOR BUFFET SERVICE

If food to be served has been previously prepared and then refrigerated, warm food uncovered in a microwave-safe cooking bowl. Check at 3 minute intervals until serving temperature has been reached. Likewise, the oven may be used to warm foods before adding to the removable cooking pots prior to serving.

When temperature of the food is suitable for serving, add food to the cooking pots, replace cooking pots into the Triple Slow Cooker base. Rotate each cooking pot. Replace glass lids onto each cooking pot. Then turn each OFF/LOW/HIGH/WARM Dial(s) to WARM.

NOTE: The WARM Setting is not suitable for reheating foods. WARM is ONLY for keeping already cooked food warm. DO NOT cook on the WARM setting.

HINTS FOR SLOW COOKING

- Meats will not brown during the cooking process. If you desire browning, heat a small
 amount of oil in the removable cooking pot and brown meats on HIGH prior to slow
 cooking. Dredging meat in flour before browning thickens the cooking liquid into a
 wonderful sauce.
 - NOTE: Skim fat and season before serving.
- Whole herbs and spices flavor better in slow cooking than crushed or ground.
- If a recipe results in too much liquid at the end of the cooking time, remove the glass lid
 and turn the SLOW COOK Dial to HIGH. After 30 to 45 minutes the amount of liquid will
 be reduced.
 - **NOTE:** If a quicker solution is needed, drain excess liquid it into in a small saucepan and simmer until it has reduced to an appropriate amount. Season to taste after the reduction
- High fat meats can result in dishes with less flavor. Pre-cooking or browning will help
 reduce the amount of fat and help to preserve the color. The higher the fat content, the
 less liquid needed. If cooking meat with a high fat content, use thick onion slices under it
 so that the meat will not sit and cook in the fat. If necessary, use a slice of bread, a spoon,
 or a straining spoon to skim off excess fat from top of foods before serving.
- Foods cut into uniform pieces will cook faster and more evenly than foods left whole such as roast or poultry.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Any servicing requiring disassembly other than cleaning, must be performed by a qualified appliance repair technician.

CARE & CLEANING INSTRUCTIONS

IMPORTANT: The 3 removable cooking pots and glass lids are dishwasher safe. To clean by hand, wash the stoneware liner, lids, lid rests and spoons in warm, soapy water. **CAUTION:** To avoid accidental burns, allow your Triple Slow Cooker to cool thoroughly before cleaning.

- 1. Before cleaning, unplug the appliance from the wall outlet and allow to cool.
- 2. **CAUTION:** To avoid any sparks at the outlet, make sure the 3 OFF/LOW/HIGH/WARM Dials are in the OFF position, then remove plug from wall outlet.
- Remove any excess fat and food particles from the removable cooking pots. All cooking
 pots and glass lids may be cleaned in the dishwasher. If hand washing is preferred, wash
 with warm soapy water and dry thoroughly. The lid rests and spoons should be washed by
 hand.
- 4. When dry, reinsert the 3 removable cooking pots into the Triple Slow Cooker base.
- 5. Stubborn build-up: Use a non-metallic scrubbing pad to clean the removable cooking pots.
- 6. Outside cleaning: Wipe the Triple Slow Cooker base with a warm, wet sponge and dry with a soft dry cloth.
- 7. Do not use steel wool, scouring pads or abrasive cleaners on any parts of the appliance.
- 8. DO NOT IMMERSE THE TRIPLE SLOW COOKER BODY IN WATER OR OTHER LIQUID.

STORING INSTRUCTIONS

- Be sure all parts are clean and dry before storing.
- 2. Store appliance in its box or in a clean, dry place.
- 3. Never store the Triple Slow Cooker while it is hot or wet.
- 4. To store, install all 3 cooking pots into the Triple Slow Cooker base. Place each lid rest inside the 3 cooking pots and the glass lid over the stoneware liner; to protect the glass lid, it may be wrapped with a soft cloth and placed upside down over the liner.

9

5. Never wrap cord tightly around the Triple Slow Cooker; keep it loosely coiled.



LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **one year** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. Any refund to the customer will be at a pro-rated value based on the remaining period of the warranty.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

EXCLUSIONS: The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE: You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843. A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.

10

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Al utilizar electrodomésticos, deben cumplirse las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
- No toque las superficies calientes. Utilice los mangos o las perillas. Use manoplas o agarraderas.
- Para protegerse del riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el electrodoméstico en agua ni en ningún otro líquido.
- 4. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya brindado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico.
- Es necesario que haya una supervisión estricta cuando el electrodoméstico sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de colocar o retirar piezas, y antes de limpiar el electrodoméstico.
- 7. No utilice ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que muestre un funcionamiento defectuoso o que se haya dañado de cualquier manera. Envíe el electrodoméstico al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, lo reparen o le hagan ajustes.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede provocar lesiones.
- No utilice este electrodoméstico en exteriores.
- No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o de una encimera ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No lo coloque sobre un quemador a gas o eléctrico, o cerca de él, ni dentro de un horno caliente.
- Se debe ser sumamente cuidadoso al mover un electrodoméstico que contiene aceite caliente u otros líquidos calientes.
- Para desconectar la unidad, coloque los 3 indicadores de control OFF/LOW/HIGH/ WARM (Apagado/Bajo/Alto/Calor) en la posición OFF (Apagado) y retire el enchufe del tomacorriente de pared.
- No utilice el electrodoméstico para otros fines que no sean para los que fue diseñado.

PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN, SUPERFICIES CALIENTES: Este electrodoméstico genera calor y libera vapor mientras está en uso. Se deben tomar las medidas adecuadas para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otro tipo de lesiones personales o daños a la propiedad.

PRECAUCIÓN: Este electrodoméstico se calienta durante el funcionamiento y mantiene el calor un tiempo después de apagado. Siempre use manoplas al manipular materiales calientes y deje que las piezas metálicas se enfríen antes de limpiarlas. No coloque nada sobre el electrodoméstico mientras esté en funcionamiento o esté caliente.

- Todos los usuarios de este electrodoméstico deben leer y comprender este manual del usuario antes de poner en funcionamiento o limpiar el electrodoméstico.
- 2. Si el electrodoméstico se cae o accidentalmente se sumerge en agua, desenchúfelo del tomacorriente de pared de inmediato. ¡No introduzca la mano en el agua!
- Cuando utilice este electrodoméstico, deje espacio suficiente por encima y a los lados de la unidad para que circule el aire. No utilice este electrodoméstico mientras esté en contacto con cortinas, recubrimientos de pared, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables o mientras se encuentre cerca de ellos.
- 4. No descuide el electrodoméstico mientras esté en funcionamiento.
- Si el electrodoméstico comienza a funcionar mal mientras está en uso, desenchufe el cable de inmediato. ¡No utilice ni intente reparar un electrodoméstico que funcione mal!
- El cable del electrodoméstico sólo debe enchufarse en un tomacorriente eléctrico de pared de CA de 120 V.
- 7. No utilice el electrodoméstico en una posición inestable.
- Nunca utilice ollas de cocción desmontables sobre cocinas de gas o eléctricas, ni sobre una llama abierta.
- Para evitar las quemaduras, retire cuidadosamente la tapa de vidrio de la olla de cocción. Aleje la tapa de la cara y las manos al abrirla y deje que el agua gotee dentro de la olla de cocción desmontable.
- 10. PRECAUCIÓN: La bufetera llena es muy pesada. A fin de reducir el riesgo de lesiones personales o daños al electrodoméstico, NUNCA INTENTE LEVANTAR LA BUFETERA CUANDO HAYA 3 OLLAS DE COCCIÓN LLENAS SOBRE ELLA. Primero coloque la base de la bufetera en la posición de servir. Luego, coloque las ollas de cocción, una por vez, sobre la base. Cuando la cocción finaliza, retire las ollas de cocción, una por vez, y prepare la base de la bufetera para guardarla. PRECAUCIÓN: Para evitar daños o descargas eléctricas, no cocine sobre la base de la bufetera. Cocine sólo en las ollas de cocción desmontables incluidas.

PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NOTAS SOBRE EL CABLE

El cable de alimentación corto (o el cable de alimentación desmontable) suministrado se debe utilizar para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo. No utilice un cable de extensión con este producto. Siempre enchúfelo directamente en un receptáculo o tomacorriente de pared.

NOTAS SOBRE EL ENCHUFE

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). A fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe entra en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aun así no entra, consulte a un electricista autorizado. No realice ninguna modificación al enchufe.

ADVERTENCIA SOBRE EL PLASTIFICANTE


PRECAUCIÓN: Para evitar que el plastificante se transfiera sobre el acabado de la encimera, la superficie de trabajo u otro mueble, coloque posavasos o manteles individuales NO PLÁSTICOS entre el electrodoméstico y el acabado de la encimera o la superficie. De lo contrario, el acabado puede oscurecerse o pueden aparecer manchas o marcas permanentes.

ENERGÍA ELÉCTRICA

Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros artefactos, su electrodoméstico puede dejar de funcionar correctamente. El electrodoméstico debe funcionar en un circuito eléctrico separado de otros artefactos.

CONOZCA SU BUFETERA

El producto puede diferir levemente de la ilustración.



ANTES DE UTILIZAR POR PRIMERA VEZ

- Retire con cuidado la bufetera y todos los materiales del embalaje. Incluido en la caja se apoya la tapa 3 y 3 cucharas. Asegúrese de quitar todas las piezas de la caja al desempacar la unidad.
- Coloque la bufetera sobre una superficie plana, como una encimera o una mesa.
 Asegúrese de que los lados y la parte trasera de la bufetera se encuentren a 4 pulgadas de distancia como mínimo de paredes, armarios y objetos que se encuentran sobre la mesa o la encimera.
- 3. Limpie la base de la bufetera con un paño limpio y húmedo o una esponja, luego séquela con otro paño. Esto eliminará el polvo que se hava acumulado durante el embalaie.
- 4. Es necesario utilizar la bufetera una vez antes de colocar alimentos en las ollas de cocción. Vierta 4 tazas de agua en cada una de las ollas de cocción. Luego, coloque las ollas de cocción sobre la base de la bufetera. Coloque una tapa de vidrio sobre cada una de las ollas de cocción. Coloque la tapa 3 se basa en la muesca resto tapa para asegurar la cubierta de restos (Ver Figura 1).
- Enchufe la bufetera en un tomacorriente de CA de 120 V.
- Lleve cada uno de los indicadores de control OFF/LOW/HIGH/WARM (Apagado/Bajo/Alto/Calor) a la posición HIGH (Alto) y deje que se calienten durante aproximadamente 30 minutos. Sentirá un ligero olor. Esto es normal y debería desaparecer rápidamente.
- Coloque los 3 indicadores de control OFF/LOW/HIGH/WARM (Apagado/Bajo/Alto/Calor) en la posición OFF (Apagado) y desenchufe la bufetera. Deje enfriar durante al menos 20 minutos
- 8. Usando manoplas, retire las 3 tapas y sujete el mango de cada una de las 3 ollas de cocción con cuidado para levantarlas y retirarlas de la bufetera. Vierta el agua de las ollas de cocción.
- Lave las 3 ollas de cocción desmontables, 3 cucharadas, y las tapas con agua tibia y
 jabón, o en el lavavajillas. Enjuague y seque completamente. Las tres ollas de cocina y
 tapas desmontables son aptas para lavavajillas.
- Vuelva a colocar las 3 ollas de cocción desmontables con las tapas sobre la base de la bufetera para guardarla.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

NOTA: Las 3 planchas de cocción lenta funcionan de forma independiente. Se pueden utilizar 1, 2 ó 3 ollas de cocción lenta en cualquier momento.

- 1. Prepare la receta siguiendo las instrucciones.
- Coloque 1, 2 ó 3 ollas de cocción, según sea necesario, sobre la base de la bufetera.
 Para que sea más fácil servir los alimentos de cocción lenta, gire cada una de las ollas de cocción de modo que la muesca para la cuchara quede hacia el frente y el costado.
- Agregue los alimentos a las ollas de cocción y coloque las tapas de vidrio.
 IMPORTANTE: NO LLENE MÁS DE 3/4 DE LA OLLA DE COCCIÓN CON ALIMENTOS.
 NOTA: Cuando cocine un plato con carne y verduras, primero coloque las verduras en el fondo de la olla de cocción. Luego, agregue la carne y el resto de los ingredientes.
- 4. Para asegurar una eficiente acumulación de calor, no levante la tapa durante las 2 primeras horas del tiempo de cocción. Levantar la tapa con frecuencia durante la cocción retrasa el tiempo de cocción.
- ADVERTENCIA: La olla de cocción NO soporta el impacto de los cambios bruscos de temperatura. Si la olla de cocción está caliente, NO agregue alimentos fríos. Antes de cocinar alimentos congelados, agregue un poco de líquido caliente.
- 6. Enchufe el cable en un tomacorriente de CA de 120 V.
- Gire el indicador de control OFF/LOW/HIGH/WARM (Apagado/Bajo/Alto/Calor) para seleccionar la configuración de temperatura: LOW (Bajo) o HIGH (Alto).
- 8. Cocine siguiendo las instrucciones de la receta.
- Según los alimentos que se servirán, cuando finalice el tiempo de cocción, coloque el indicador de control OFF/LOW/HIGH/WARM (Apagado/Bajo/Alto/Calor) en la posición LOW (Baio) o WARM (Calor), y sirva.
- 10. Usando manoplas, retire cuidadosamente las tapas de vidrio sujetando la perilla de las tapas y levantado las tapas, alejándolas un poco de usted. Esto permitirá que el vapor salga antes de retirar la tapa. Coloque las tapas en la tapa se apoya
- Deje pasar algunos segundos para que salga todo el vapor. Luego, usando manoplas, gire cada una de las ollas de cocción de modo que la muesca para la cuchara quede hacia el frente y el costado.
- 12. Cuando termine de servir, coloque los 3 indicadores de control OFF/LOW/HIGH/WARM (Apagado/Bajo/Alto/Calor) en la posición OFF (Apagado) y desenchufe la bufetera.
- 13. Deje enfriar completamente las 3 ollas de cocción antes de limpiarlas;consulte las INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA.
- 14. PRECAUCIÓN: La bufetera llena es muy pesada. A fin de reducir el riesgo de lesiones personales o daños al electrodoméstico, NUNCA INTENTE LEVANTAR LA BUFETERA CUANDO HAYA 3 OLLAS DE COCCIÓN LLENAS SOBRE ELLA. Cuando la cocción finaliza, retire cuidadosamente cada una de las tapas de vidrio sujetando la perilla de la tapa. Sujete los mangos de las ollas de cocción y retírelas, una por vez. Limpie y prepare la base de la bufetera para guardarla.
- 15. PRECAUCIÓN: Aunque esté apagada y desenchufada, la superficie superior de la base de la bufetera puede permanecer caliente durante algún tiempo después del uso; deje enfriar la unidad antes de limpiarla o quardarla.

16

PREPARACIÓN DE UN SERVICIO DE BUFÉ

Si los alimentos que se servirán se prepararon con anterioridad y se refrigeraron, caliéntelos sin tapar en un tazón apto para microondas. Controle cada 3 minutos hasta que se alcance la temperatura adecuada. Asimismo, los alimentos se pueden calentar en el horno antes de agregarlos a las ollas de cocción desmontables para servirlos.

Cuando la temperatura de los alimentos sea adecuada para servir, agréguelos a las ollas de cocción y vuelva a colocarlas sobre la base de la bufetera. Gire cada una de las ollas de cocción. Vuelva a colocar las tapas de vidrio sobre cada una de las ollas de cocción. Luego, coloque los indicadores de control OFF/LOW/HIGH/WARM (Apagado/Bajo/Alto/Calor) en la posición WARM (Calor).

NOTA: La opción WARM (Calor) no es adecuada para recalentar alimentos. Esta opción SÓLO debe utilizarse para mantener calientes los alimentos ya cocidos. NO cocine los alimentos en la opción WARM (Calor).

CONSEJOS PARA LA COCCIÓN LENTA

- La carne no se dora durante el proceso de cocción. Si desea que la carne se dore, caliente una pequeña cantidad de aceite en la olla de cocción desmontable y dórela en la opción HIGH (Alto) antes de la cocción lenta. También puede rebozar la carne con harina antes de dorarla para espesar el líquido de cocción y obtener una deliciosa salsa.
 - NOTA: Retire el exceso de grasa y sazone antes de servir.
- Las hierbas y los condimentos obtienen un mejor sabor en la cocción lenta si se los cocina enteros y no triturados o molidos.
- Si después de que finalice el tiempo de cocción queda demasiado líquido, retire la tapa de vidrio y gire el indicador de COCCIÓN LENTA a HIGH (Alto). Después de 30 ó 45 minutos, la cantidad de líquido disminuirá.
 - **NOTA:** Si necesita una solución más rápida, escurra el exceso de líquido en una cacerola pequeña y cocine a fuego lento hasta que se haya reducido a la cantidad adecuada. Después de la reducción, sazone a gusto.
- Es posible que los platos con carne de alto contenido graso no queden tan sabrosos. Precocer o dorar la carne ayudará a reducir la cantidad de contenido graso y a conservar el color. Cuanto mayor sea el contenido graso, menos líquido se necesitará. Si está cocinando carne con alto contenido graso, coloque rebanadas gruesas de cebolla debajo, de modo que la carne no se selle ni se cocine con la grasa. Si es necesario, utilice una rebanada de pan, una cuchara o una espumadera para quitar el exceso de grasa de arriba de los alimentos antes de servir.
- Los alimentos cortados en trozos parejos se cocinan de forma más rápida y uniforme que los alimentos que se cocinan enteros, como la carne para asar o las aves.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Este electrodoméstico requiere poco mantenimiento. No contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. No intente repararlo usted mismo. Cualquier mantenimiento para el que sea necesario desarmar el aparato, aparte de la limpieza, debe ser realizado por un técnico autorizado para reparar electrodomésticos.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO

IMPORTANTE: Las 3 ollas de cocción desmontables y tapas de vidriose pueden lavar en el lavavajillas. Para limpiar a mano, lavar el revestimiento de gres, la tapa se apoya y cucharas con agua tibia y jabón.

PRECAUCIÓN: Para prevenir quemaduras accidentales, deje que la bufetera se enfríe completamente antes de limpiarla.

- Antes de limpiarlo, desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente de pared y deje que se enfr\u00ede.
- PRECAUCIÓN: Para evitar que se produzcan chispas en el tomacorriente, asegúrese de que los 3 indicadores de control OFF/LOW/HIGH/WARM (Apagado/Bajo/Alto/Calor) estén en la posición OFF (Apagado) y retire el enchufe del tomacorriente de pared.
- 3. Retire el exceso de grasa y las partículas de alimentos de las ollas para cocción desmontables. Todas las ollas de cocción y las tapas de vidrio se pueden lavar en el lavavajillas. Si se prefiere el lavado a mano, lávelas con agua tibia y jabón, y séquelas por completo. La tapa se apoya y las cucharas se deben lavar a mano.
- Cuando estén secas, vuelva a colocar las 3 ollas de cocción desmontables sobre la base de la bufetera.
- Acumulación de residuos rebeldes: utilice una esponja no metálica para limpiar las ollas de cocción desmontables.
- Limpieza exterior: Limpie la base de la bufetera con una esponja húmeda y tibia, y séquela con un paño suave y seco.
- No utilice lana de acero, esponjas metálicas ni productos de limpieza abrasivos en ninguna parte del electrodoméstico.
- NO SUMERJA LA BUFETERA EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas antes de guardarlas.
- Guarde el electrodoméstico en la caja o en un lugar limpio y seco.
- Nunca guarde la bufetera si está caliente o mojada.
- 4. Para guardarla, coloque las 3 ollas de cocción sobre la base de la bufetera. Coloque cada tapa de descanso dentro de los 3 ollas de cocción y la tapa de vidrio sobre el revestimiento de gres, para proteger la tapa de vidrio, puede ser envuelto con un paño suave y se coloca boca abajo sobre el revestimiento.

18

Nunca ajuste el cable alrededor del electrodoméstico. Déjelo enrollado sin ajustarlo.



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

SENSIO Inc. garantiza mediante la presente que por el periodo de **un año** a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra y por 90 días para las piezas no mecánicas. A su sola discreción, SENSIO Inc. reparará o reemplazará cualquier producto que resultara defectuoso, o emitirá un reembolso sobre el producto durante el periodo de garantía. Cualquier reembolso al cliente será a valor prorrateado con base en el periodo restante de la garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original al detal y no es transferible. Conserve el recibo original de compra ya que se requiere la prueba de compra para obtener la validación de la garantía. Las tiendas de ventas al detal que venden este producto no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

EXCLUSIONES: Esta garantía no cubre el desgaste normal de piezas ni daños resultantes de cualquiera de los siguientes aspectos: uso negligente de este producto, uso de voltaje o corriente inadecuada, mantenimiento de rutina inadecuada, uso contrario a las instrucciones de operación, desmontaje; reparación o alteración por personas distintas del personal calificado de SENSIO Inc. La garantía tampoco cubre Actos de Dios, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

SENSIO Inc. no será responsable de ningún daño inherente ni resultante causado por el incumplimiento de ninguna garantía expresa o implícita. Excepto hasta el alcance prohibido por la ley vigente, cualquier garantía implícita de mercabilidad o conveniencia para un fin particular está limitada en tiempo a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños inherentes o resultantes o limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantía implícita, y en consecuencia, puede que las limitaciones o las exclusiones estipuladas arriba no se apliquen a su caso. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar según el estado, la provincia y/o jurisdicción.

CÓMO OBTENER SERVICIO BAJO GARANTÍA: Ud. Debe ponerse en contacto con el Servicio al cliente en el número: 1-866-832-4843. Un representante de Servicio al cliente tratará de resolver los problemas de garantía por teléfono. Si el Representante de servicio al cliente no logra resolver el problema, se le dará un número de caso y se le solicitará devolver el producto a SENSIO Inc. Coloque una etiqueta en el producto que incluye: su nombre, dirección, número de teléfono para contacto de día, número de caso y descripción del problema. También, incluya una copia de recibo de venta original. Empaque cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de venta y envíelo (con envío y seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. SENSIO Inc.no asumirá ninguna responsabilidad respecto al producto devuelto durante el tránsito al Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc.